




Sección (1 : 1)



Proyecto_ Open Design
 Plano_ Conjunto
 N°_ 3
 Escala_ 1:2

Medida_ mm
 Material_ Tablerillo contrachapado chopo
 Fecha_ 21/11/2016
 Dibujado_ Sonia Pérez


COMPONENTES

FRONTAL **x1**


TRASERA **x1**

CENTRAL **x19**


TAPA **x1**




FRONTAL



TRASERA




CENTRAL




TAPA


PLANOS



Frontal






Central



Trasera

Proyecto_ Open Design
Plano_ Componentes
Nº_ 1
Escala_ 1:2

Medida_ mm
Material_ Tablerillo contrachapado chopo
Fecha_ 21/11/2016
Dibujado_ Sonia Pérez




Proyecto_ Open Design
Plano_ Tapa
Nº_ 2
Escala_ 1:2


Medida_ mm
Material_ Tablerillo contrachapado chopo
Fecha_ 21/11/2016
Dibujado_ Sonia Pérez

MONTAJE


_1




_2




_3



_4



_5



- _1 Dibujar los componentes como veces sean necesarios en la madera.
- _2 Cortar con la sierra de marquetería.
- _3 Para realizar los ojos, hacer un pequeño agujero con dremel o taladro para pasar el hilo de la sierra.
- _4 Encolar (exceptuando la tapa) y dejarlo entre aprietos 24h.
- _5 Lijar y acabar al gusto (barniz, selladora y pintura, etc...)

U50

